



POS.	DESCRIPCION
1	TAPON GUIA
2	JUNTA TAPON GUIA
3	CUERPO
4	O-RING 2-130
5	O-RING 2-011
6	CONJUNTO PISTON (BUNA-N)
7	O-RING 2-218
8	RESORTE PISTON
9	TAPA
10	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL
11	ASIENTO NUCLEO MOVIL
12	NUCLEO MOVIL

POS.	DESCRIPCION
13	RESORTE EXPULSOR
14	JUNTA TORRE
15	CONJUNTO TORRE 2 VIAS
16	ARANDELA ELASTICA
17	BOBINA CAPSULADA
18	CHAPA FOTOQUIMICA
19	TUERCA SUJECION
20	CAPUCHON O.M.
21	PRENSAESTOPA
22	O-RING 2-107
23	VASTAGO O.M.
24	CUERPO O.M.

○ LAS POSICIONES INDICADAS CONFORMAN EL KIT DE REPARACION

POS.	SERIE	TORQUE
10	42BA6	0.45-0.47 Kgm
	42BA8	0.85-1.1 Kgm
	42BA12	1.8-2.1 Kgm
	42BA16	
1-24	42BA6	2.5 Kgm
	42BA8	
	42BA12	5 Kgm
	42BA16	