



POS.	DESCRIPCION
1	TAPON GUIA
2	JUNTA CUERPO
3	CUERPO
4	O-RING 2-246
5	O-RING 2-011
6	CONJUNTO PISTON
7	O-RING 2-241
8	RESORTE PISTON
9	TORNILLO HEX. W. 3/8"x1 1/2"
10	TAPA
11	ASIENTO NUCLEO MOVIL
12	NUCLEO MOVIL
13	RESORTE EXPULSOR
14	JUNTA TORRE
15	CONJUNTO TORRE
16	ARANDELA ELASTICA
17	BOBINA CAPSULADA
18	CHAPA FOTOQUIMICA
19	TUERCA SUJECION

NORMAL CERRADA

○ LAS POSICIONES INDICADAS CONFORMAN EL KIT DE REPARACION